



# SUPERVOZ

AMPLIFICADOR AUXILIAR DE VOZ

## COMPACT



SV-10



TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA.  
www.microfonetsi.com.br

# Obrigado por adquirir um produto da Tecnisystem Ind. do Brasil

## Instruções de uso e operação

### Antes de operar este equipamento por gentileza leia este manual.

1 - Para iniciar o carregamento do seu SUPERVOZ, você tem duas opções:

- Utilize a fonte de alimentação incluída no Kit (conforme indicado na página 3, figura 15).
- Ou opte por uma fonte de alimentação USB segura de 5 volts, que você pode encontrar em diversos dispositivos, como, por exemplo, computadores.

**Importante:** Se optar por usar uma fonte USB que não seja a fornecida originalmente com o produto, o tempo necessário para carregar o SUPERVOZ não poderá ser especificado e a responsabilidade pelo uso de uma fonte alternativa recai sobre o proprietário.

Conecte uma ponta do cabo micro USB na fonte de energia escolhida e a outra na entrada micro USB do SUPERVOZ (referência Item 11 no manual). A presença de uma luz vermelha indica que o carregamento está em andamento. Assim que esta luz se apagar, o equipamento estará completamente carregado.

Durante o uso no display do dispositivo, você notará diferentes indicações de nível de bateria:

- A bateria cheia será representada por um ícone específico.
- Ao atingir 50% da carga, um ícone de bateria pela metade será exibido.
- Com apenas 10% de carga restante, o ícone de bateria começará a piscar.
- E quando a bateria chegar a 5%, o SUPERVOZ emitirá um aviso sonoro alertando sobre a necessidade iminente de recarga.

Siga estas instruções para **garantir o uso adequado e seguro do seu dispositivo SUPERVOZ.**

**2 - Ligando o Aparelho:** Use o Botão POWER (Item 1) e gire para "on" para ligar.

Atenção: Quando ligado, o aparelho vai direto para a função UHF. Para mudar a função, pressione a tecla M (Item 3) até alcançar a desejada. Repita se necessário.

### Conexões:

**1- Microfone Headset (Cabeça) com fio:** Conecte o microfone (Figura 13) no aparelho (Item 9). Ele funcionará imediatamente e pode ser usado com qualquer outra conexão, se necessário.

**1.1 Ajuste de Volume:** Para ajustar o volume no SUPERVOZ (item 2). Ajuste de acordo com a necessidade para obter o melhor resultado para o seu uso.

**2 - Botão Gravação** - Primeiramente, ligue o aparelho. Em seguida, pressione o botão Mode (Item 3) até que o display indique 'REC'. Antes de iniciar a gravação, insira o seu Pen drive na entrada correspondente (Item 10) ou um TF card na entrada designada (Item 7). Após isso, pressione o botão gravação (item 12), para começar a gravar. Quando desejar encerrar a gravação, pressione novamente o botão gravação (item 12).

**3 - Bluetooth:** Ligue o aparelho e pressione o botão Mode (Item 3) até o que display indique ' Bluetooth ' e você ouça o aviso sonoro da função selecionada. Após isso, uma luz irá começar a piscar indicado o modo de emparelhamento. No seu dispositivo, busque pelo nome de TSI COMPACT. Quando a conexão for estabelecida, a luz permanecerá acesa e o aparelho vocalizará uma confirmação de que esta conectado.

**4 - FM:** Ligue o aparelho e pressione o botão Mode (Item 3) até o display mostrar FM e ouvir a função escolhida.

**5 - SD Card:** Ao inserir o cartão SD (item 7), ele tocará automaticamente. Se não, pressione o botão Mode (Item 3) até selecionar esta função.

**6 - USB:** Conecte o USB (Item 10) e ele será reconhecido automaticamente

### Especificações: Modelo SV-10

**1 - Resposta de Frequência\*:** 80Hz a 12kHz,

**2 - Potência de Saída\*:** 10W,

**3 - Impedância do Alto-Falante\*:** 4 Ohms,

**4 - Voltagem de Trabalho\*:** 3.7 VAC 1200mah,

**5 - Tipo de Bateria\*:** Lithium-ion recarregável, proporcionando longa duração.

**6 - Período de Carga\*:** Aproximadamente 3 a 4 horas.

**7 - Duração da Bateria do SUPERVOZ \*:** 5 horas de uso após carga total, variando com o volume e condições ambientais, pode chegar a 10 horas de duração.

**8 - Fonte de Alimentação\*:** Requer DC 5V, 1500mA.

**9 - Resposta de frequência dos Microfones em UHF.** De 40Hz -16Khz

### Características:

**1 -Versatilidade de Uso\*:** Ideal para ambientes internos e externos.

**2 - Microfones de Cabeça Anatômicos\*:** Confortáveis

**3 - Entrada para Memória Micro SD\*:** Suporta cartões de até 64 GB.

**4 - Painel de Controle de Música\*:** Facilita a seleção e controle de músicas.

**5 - Memória de Volume\*:** Armazena o último nível de volume usado.

**6 - Entrada Auxiliar\*:** Para conexão com MP3, celulares, etc.

**7 - Eficiência Energética\*:** Circuito digital de alta potência com baixo consumo.

**8 - Proteção Contra Água\*:** Gabinete selado, resistente a respingos.

**9 - Conectividade\*:** Suporta USB e rádio FM.

### Kit composto por:

1 Amplificador portátil 1 Alça de pescoço

1 Bateria recarregável de Lithium-ion (Já instalada internamente).

1 Cabo para recarga (USB/Microusb)

1 Microfone de cabeça com fio

1 Manual de instruções

1 Fonte de alimentação USB

## Informações Adicionais

1. **\*\*Posicionamento Ideal do SUPERVOZ\*\***: Para maior conforto e eficácia, quando usar a alça de pescoço, posicione o SUPERVOZ perto da parte frontal do abdômen, o mais baixo possível. Ajuste a alça para conforto e mantenha distância entre o SUPERVOZ e o microfone para evitar microfonia.

2. **\*\*Uso do Microfone com o Amplificador\*\***: Evite posicionar o microfone muito próximo do alto-falante do SUPERVOZ para prevenir retroalimentação (microfonia).

## PRECAUÇÕES

1. **\*\*Manutenção de Longo Prazo\*\***: Se o amplificador não for utilizado por períodos prolongados, recarregue-o pelo menos a cada 90 dias para manter a bateria em boas condições.

2. **\*\*Cuidado com a Microfonia\*\***: Evite usar o efeito de microfonia para diversão, pois isso pode danificar o equipamento.

3. **\*\*Substituição da Bateria\*\***: Após várias cargas, se a bateria não carregar mais ou se a duração diminuir significativamente, substitua-a por outra com as mesmas especificações. Entre em contato com [suporte@tsi.com.br](mailto:suporte@tsi.com.br) para orientações.

**NUNCA DESCARTE ESTE EQUIPAMENTO OU SUA BATERIA EM QUALQUER LUGAR. EM CASO DE DESCARTE ENTREGUE-O AO REVENDEDOR MAIS PRÓXIMO OU ENTRE EM CONTATO COM [suporte@tsi.com.br](mailto:suporte@tsi.com.br)**

**PARA OBTER INFORMAÇÕES DE DESCARTE ECOLOGICAMENTE CORRETO.**

Se tiver comentários, críticas ou sugestões, estamos à disposição no e-mail [suporte@tsi.com.br](mailto:suporte@tsi.com.br). Seu feedback é importante para nós na Tecnisystem Industrial do Brasil Ltda.

## PAINEL DO SUPERVOZ COMPACT



### Funções e conexões do SUPERVOZ COMPACT

- 1- Botão On Off e volume Master
- 2- Volume do Microfone
- 3- Botão M (MODE) mudança de função
- 4- Botão Retroceder
- 5- Botão Play/Pause;
- 6- Botão Avanço
- 7- Cartão SD
- 8- Entrada Auxiliar
- 9- Entrada de Microfone
- 10- Entrada USB
- 11- Entrada do carregador de bateria Lithium-ion;
- 12- Botão de Gravação
- 13- Microfone de cabeça com Fio
- 14- Cabo para Carregamento)
- 15- Fonte de alimentação USB

## AMPLIFICADOR TSI - SUPERVOZ COMPACT



O Amplificador Supervoz COMPACT representa uma solução inovadora e de alta eficiência para indivíduos cujas profissões requerem o uso intensivo da voz, incluindo educadores, oradores, apresentadores de eventos e especialistas em marketing de vendas. Este equipamento se distingue por seu design elegante e funcional, aliado a uma tecnologia de circuitos digitais de última geração, que assegura um uso energético otimizado e uma excelente qualidade de som. Equipado com uma entrada de microfone MIC P2 e uma entrada auxiliar multifuncional, o Supervoz COMPACT é compatível com uma ampla gama de dispositivos contemporâneos, como players de MP3, computadores pessoais e smartphones. Além disso, ele apresenta portas USB e micro SD, expandindo suas funcionalidades para incluir operações com pen drives e como leitor de cartões micro SD. A conectividade Bluetooth integrada e a funcionalidade de rádio FM são recursos adicionais que enriquecem sua versatilidade. Uma das características mais notáveis do Supervoz COMPACT é sua bateria de íon de lítio recarregável, fornecida no kit, que oferece extensa autonomia de uso, reduzindo a necessidade de substituições frequentes. Perfeito para profissionais que valorizam equipamentos compactos, robustos e eficientes, o Supervoz COMPACT é a escolha ideal para assegurar comunicação clara e efetiva em qualquer ambiente profissional.

## PERGUNTAS E REPOSTAS

P - Após a primeira carga de 12 horas tenho que carregar meu SUPERVOZ diariamente por 12 horas ?

R - Não é necessário. Após a primeira carga completa, você pode carregar o SUPERVOZ por 2, 3 ou 4 horas conforme a necessidade. A duração da bateria será proporcional ao tempo de carga.

P - Qual é o tempo ideal para a carga completa do meu SUPERVOZ ?

R - O tempo de carga completa varia de acordo com a temperatura ambiente e o estado da bateria, mas geralmente é entre 4 a 6 horas

P - Quando o quarto segmento de led de cor verde estiver aceso, o SUPERVOZ estará carregado?

R - O Supervoz COMPACT possui um indicador de bateria no painel de LED que informa sobre o estado de carga. Quando todos os segmentos estiverem acesos, a bateria estará totalmente carregada.

P - Quando preciso substituir a bateria ?

R - A bateria deve ser substituída quando não aceitar mais carga ou quando o tempo de duração estiver significativamente reduzido.

P - E se eu esquecer o meu SUPERVOZ na tomada carregando ?

R - Não há problema. O sistema de carregamento é inteligente e interrompe automaticamente a carga quando a bateria está completa. No entanto, é recomendável manter o dispositivo sob supervisão durante o carregamento.

P - O que é microfonia ?

R - Microfonia é um som agudo e desagradável causado pela realimentação do som entre o microfone e o alto-falante. Acontece quando o microfone capta o som emitido pelo alto-falante, criando um ciclo de feedback.

P - Como faço para diminuir ou eliminar a microfonia ?

R - Para reduzir a microfonia, mantenha uma distância adequada entre o microfone e o alto-falante. Posicione o SUPERVOZ o mais baixo possível na cintura e ajuste o microfone em direção à boca. Se estiver usando em uma mesa, coloque o microfone o mais longe possível do aparelho.

P - Não vou utilizar o meu SUPERVOZ por um bom período, o que devo fazer ?

R - Carregue completamente o aparelho, embrulhe-o em jornal e guarde-o em um local seco e fresco.

Atenção: umidade e maresia podem danificar os circuitos e a bateria.

**Cuidado!** A umidade e a maresia podem danificar os circuitos elétricos e a bateria.

(O fabricante se exime de qualquer responsabilidade neste sentido).

Recomenda-se recarregar a bateria a cada 90 dias durante períodos de não utilização.